

S

Bruksanvisning**Allmänt:**

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och skaffa en grundlig förståelse för hur stegen fungerar, så att du är förberedd på en eventuell evakueringssituation. Stegen är endast avsedd att användas i privatbostäder, och ska inte användas i stället för lagstadgade utrymningsvägar som påbjuds av myndigheter.

Du rekommenderas att träna på att montera stegen enligt bild 1 och 2. **OBS! Stegen är demonterad och förpackad för att fungera optimalt i en evakueringssituation. Därför bör du inte fälla upp stegen under övning.**

Planering:

Prata med alla som bor i bostaden om vad de ska göra om det börjar brinna. Se till att det finns två möjliga utrymningsvägar från varje sovrum (t.ex. dörr och fönster). Genomför en brandövning (och låt barnen vara med), och bestäm en plats utanför bostaden där alla kan samlas efter evakuering.

Checklista för säker evakuering:

- Har du lagt upp en enkel evakuieringsplan för bostaden, och bestämt en mötesplats där familjen ska samlas efter evakueringen? (En mötesplats gör det lättare att kontrollera att ingen finns kvar i huset.)
- Har du pratat med hela familjen, även barnen, om vad de ska göra och hur de ska evakuera huset om det börjar brinna?
- Finns det en alternativ, säker brandutrymningsväg från alla sovrum?
- Är det lätt att öppna alla fönster och dörrar som kan användas vid evakuering?

Varning! Testa att stegens fästekrokor passar ihop med karmen i det fönster som ska användas som rymningsväg, innan du lägger undan stegen på förvaringsplatsen.

Vid evakuering:

1. Stäng dörren till rummet innan fönstret öppnas för att minska risken för att branden sprider sig.
2. Fäll ut stegens stödstag och fäst dem vid bultarna på fästekrokarna. (bild 1)
3. Placer fästekrokarna över fönsterkarmen med stegen hängande utanför, längs med ytterväggen. (bild 2)
4. Dra i ströppen för att fälla ut stegen. (bild 3)
5. Kontrollera att stegens krokar sitter stabilt på plats över karmen och kliv försiktigt ut på stegen först. Håll i fästekrokarna som stöd.
6. Håll kroppen nära stegen medan du klättrar nedåt, så håller den sig stabil.

Varning! Stegen ska inte användas från fönster som sitter rakt ovanför fönster på första våningen. I sådana fall kan avståndsklossarna på stegen krossa fönstret på första våning. (bild 4)



bild 1



bild 2



bild 3



bild 4

Förvaring:

Förvara stegen i omedelbar närhet av det fönster som ska användas för evakuering. Stegen kan t.ex. förvaras i ett skåp eller under sängen. Undvik att förvara stegen i temperaturer över 50 °C eller i direkt solljus.

Underhåll:

Kontrollera stegen två gånger per år för att se till att den är säker att använda. Leta efter skador och tecken på föråldring, förslitning eller försvagning av materialet i stegen. Kontrollera också stegen noggrant när den har använts. Byt ut den om den har synliga skador. Stegen försvagas med tiden, och därför rekommenderas du att byta ut stegen efter 6-8 år.

Varning!

- Läs bruksanvisningen noggrant när du har köpt stegen.
- Använd endast stegen om den primära utrymningsvägen är blockerad.
- Stegen ska inte användas från fönster som sitter rakt ovanför fönster på första våningen. I sådana fall kan avståndsklossarna på stegen krossa fönstret på första våning.
- Stegen ska inte användas från fönster som inte kan öppnas helt.
- Ska endast användas från fönster vars karm är hållfast nog för att bär den möjliga belastningen.
- Kontrollera att karmens tjocklek ligger inom det tillåtna intervallet: 15-30 cm.
- Stegen är avsedd att användas av en person åt gången.
- Undvik i möjligaste mån att bär ett barn när du använder stegen.
- Stegen ska inspekteras regelbundet, så att eventuella skador och/eller försvakat konstruktionsmaterial upptäcks i tid.
- Stegen ska inte användas som ersättning för annan säkerhetsutrustning, t.ex. brandvarnare eller brandsläckare.

Tekniska data:

- Material: Steg i aluminium, remmar i nylon.
- Maximal belastning: 200 kg, testad upp till 450 kg.
- Maximal evakueringshöjd, mätt från fönstrets nederkant: 4,7 meter.
- Maximal karmtjocklek: 30 cm.
- Godkänd enligt: CE (EN131-2 EN131-1)

GARANTI

Stegen levereras med 5 års begränsad garanti mot fabrikationsfel (gäller från inköpsdagen). Garantiansvaret är begränsat till värdet av en ny motsvarande steg. Om stegen är defekt ska den returneras till inköpsstället tillsammans med en beskrivning av problemet. Godkända reklamationer ersätts med en ny steg av samma eller motsvarande typ. Vid reklamation måste kvitto uppvisas som bevis på inköpsdatumet.

FIN

Käyttöohje**Yleistä:**

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja perehdy tikkaiden toimintatapaan ennen kuin todellinen evakuointitilanne on kässillä. Tikkaita on tarkoitettu käyttöön ainostaan yksityissä asuinrakennuksissa, eikä niillä voi korvata muita, käyttömaassa voimassa olevien viranomaismäärysten mukaisia poistumisteitä. Suosittelemme, että tikkaiden käyttöä harjoitellaan kuvassa 1 ja 2 esitetyllä tavalla; **HUOM: Tikkaita on pakattu siten, että ne toimivat mahdollisimman hyvin evakuointitilanteessa: sen vuoksi niitä ei pidä avata harjoittelun yhteydessä.**

Ennakkosuunnitelma:

Keskustele kaikkien asukkaiden kanssa toimintatavoista tulipalolitanteessa. Suunnittele asumisjärjestys niin, että kustakin yksittäisestä makuuhuoneesta on kaksi mahdollista poistumistietä (ovi, ikkuna). Harjoittele tilannetta lasten kanssa. Sopikaa asunnon ulkopuolella oleva kokonumontipaikka evakuointi-ja tulipalolitanteen varalta.

Tarkistuslista turvallista evakuointia varten.

- Oletko latinut yksinkertaisen evakuointisuunnitelman ja sopinut asunnon ulkopuolisesta, selkeästi kokonumontipaikasta, jonne kaikki asukkaat suuntaavat evakuointitilanteessa? (Kokoontumispaikeen avulla on helpompi varmistaa, että kaikki ovat päässeet ulos.)
- Oletko keskustellut lasten ja muiden asukkaiden kanssa toimintatavoista tulipalolitanteessa?
- Onko kaikista makuuhuoneista vaihtoehtoinen, turvallinen poistumistie tulipalolitanteessa?
- Ovatko kaikki evakuointiin sopivat ovet ja ikkunat helposti avattavissa?

Varoitus: Säilytyksen aikana: tarkasta, että tikkaiden kiinnityskoukut sopivat sen ikkunan puitteisiin, joka on suunniteltu poistumistieksi.

Evakuointitilanteessa:

1. Sulje huoneen ovi ennen ikkunan avaamista: se vähentää tulipalon levämisia.
2. Avaa tikkaiden työntötangot ja kiinnitä ne kiinnityskoukkujen pultteihin. (Kuva 1)
3. Aseta kiinnityskoukut ikkunanpuitteen yli niin, että tikkaita tulevat ulkoseinän ulkopuolelle. (Kuva 2)
4. Laske tikkaita alas vetämällä hihnasta. (Kuva 3)
5. Varmista, että tikkaiden kiinnityskoukut ovat asettuneet tukeasti ikkunanpuitteen yli. Siirry varovasti tikkaille jalat edellä ja pidä hyvin kiinni kiinnityskoukuista.
6. Pidä vartalo lähellä tikkaita laskeutumisen aikana: näin tikkaita pysyvät vakaampina.


Varoitus: Tikkaita ei ole tarkoitettu ikkunoihin, jotka sijaitsevat suoraan ensimmäisen kerroksen ikkunan yläpuolella. Tikkaiden välilituet voivat osua alaikkunaan, jonka särkyminen voi johtaa loukkaantumiseen. (Kuva 4)



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4

Säilytys:

Säilytä tikkaita evakuointiin suunnitellun ikkunan välittämässä läheisyydessä. Tikkaita voidaan säilyttää kaapissa tai sängyn alla. Älä säilytä tikkaita yli 50 celsiusasteen lämpötilassa, ja suojaa ne säilytyksen aikana suoralta auringonvalolta.

Kunnossapito:

Varmista tikkaiden toimintakelpoisuus kahdesti vuodessa: tarkasta, ettei niissä näy vaurioita tai merkkejä materiaalien vanhentumisesta tai heikentymisestä. Tarkasta tikkaita vaurioiden varalta käytön jälkeen. Hanki uudet tikkaita, mikäli vanhoissa on havaittavissa näkyviä vaurioita. Materiaalien vanhenemisesta johtuvan heikentymisen varalta.

Varoitus:

- Lue käyttöohje tarkoin heti tikkaiden hankinnan jälkeen.
- Käytä tikkaita vain, mikäli ensisijainen poistumistie ei ole käytettävissä.
- Tikkaita ei ole tarkoitettu ikkunoihin, jotka sijaitsevat suoraan ensimmäisen kerroksen ikkunan yläpuolella. Tikkaiden välilituet voivat osua alaikkunaan, jonka särkyminen voi johtaa loukkaantumiseen.
- Tikkaita ei suositella käytettäväksi ikkunoissa, jotka eivät avaudu kokonaan.
- Tikkaita voidaan käyttää vain sellaisissa ikkunoissa, joiden puitteet kestävät tikkaiden käytössä syntyvän kuormituksen.
- Varmista, että ikkunanpuitteen paksuus on annettujen mittojen rajoissa: 15-30 cm.
- Tikkaita on tarkoitettu vain yhdelle henkilölle kerrallaan.
- Kanna lasta tikkailta vain siltain, kun se on ehdotettavasti tarpeen.
- Tikkaita on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden ja rakennemateriaalien heikentymisen varalta.
- Tikkaita eivät korvaa muita turvalaitteita, kuten palovaroittimia, palonsammittimia jne.

Tekniset tiedot:

- Materiaalit: Askemat alumiinia, hihnat nailonia.
- Enimmäiskuormitus: 200 kg, testauskuormitus 450 kg.
- Poistumistien enimmäiskorkeus, ikkunan alalaidasta mitattuna: 4,7 metriä.
- Puitteen enimmäispaksuus: 30 cm.
- Hyväksyntä: CE (EN131-2 EN131-1)

TAKUU

Tikkailta on 5 vuoden rajoitettu valmistusvirhetakuu (ostopäivästä lukien). Takuu vauhtuu ja tarkastetaan vastaavien uusien tikkaiden arvoon. Vioittuneet tikkaita tulee palauttaa ostopaikkaan ja mukaan on liitetty vauvaus ongelmasta. Hyväksytyt reklamaatiot korvataan samanlaissilla tai vastaavantyyppisillä uusilla tikkailta. Reklamaation yhteydessä on esitettävä ostopäivän todistava kuitti.

N

Bruksanvisning

Generelt:

Les nøye gjennom bruksanvisningen og sett deg grundig inn i stigenes virkemåte før en evakueringssituasjon oppstår. Stigen er kun beregnet bruk i privat bolig, stigen erstatter ikke andre lovpålagte rømningsveier pålagt av landets myndigheter. Det anbefales at man trener på montering av stigen som vist i figur 1 og 2; **OBS: Stigen er pakket med tanke på optimal funksjon i en evakueringssituasjon, fell derfor ikke ut stigen under øvelse.**

Planlegg:

Snakk med alle beboerne i boligen om hvorledes man skal oppføre seg i tilfelle brann. Planlegg slik at du har to mulige rømningsveier fra hvert enkelt soverom (dør, vindu). Gjennomfør øvelse med barna og avtal en møteplass utenfor boligen i tilfelle evakuering og brann.

Sjekkliste for sikker evakuering.

- Har du laget en enkel evakuéringsplan for boligen, og avtalt en fast møteplass utenfor boligen hvor familien skal møtes ved en evakuering? (Sikrer at man enklaste vet om alle har kommet seg ut ved en brann)
- Har du snakket med familien og barna om hvorledes man skal oppføre seg og evakuere ved en brann?
- Har alle soverom en alternativ og sikker rømningsvei ved brann?
- Lar alle vinduer og dører som kan benyttes til evakuering seg enkelt åpne?

Advarsel: Før oppbevaring; test at stigens festekroker passer til karmen i det vinduet som planlegges brukt som rømningsvei.

Ved evakuering:

1. Lukk døren inn til rommet før vinduet åpnes; dette reduserer risikoen for at en brann skal spre seg.
2. Fell ut stigens støttestag og fest disse til boltene på festekrokene. (figur 1)
3. Plasser festekrokene over vinduskarmen med stigen hengende på utsiden av yttervegg. (figur 2)
4. Trekk i stroppen for å felle ut stigen. (figur 3)
5. Forsikre deg om at stigens kroker henger stabilt over karmen, gå forsiktig ut på stigen med benene først; hold deg godt fast i festekrokene.
6. Hold deg tett inntil stigen mens du evakuerer ned; dette gjør stigen mer stabil.

Advarsel: Ikke beregnet for bruk fra vinduer som befinner seg rett over første etasje vinduer. Stigens avstandsklosser kan i slike tilfeller knuse vinduene i første etasje og påføre skade. (figur 4)



figur 1



figur 2



figur 3



figur 4

DK

Brugsanvisning

Generelt:

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og sæt dig grundigt ind i stigenes virkemåde, inden der opstår en evakueringssituation. Stigen er kun beregnet til bruk i privat bolig. Stigen erstatter ikke andre flugtveje, der er pålagt af landets myndigheder ved lov. Det anbefales at øve montering af stigen som vist på figur 1 og 2; **OBS: Stigen er pakket med henblik på optimal funktion i en evakueringssituasjon, undgå derfor at klappe stigen ud under øvelse.**

Planlæg:

Tal med alle boligens beboere om, hvordan man skal opføre sig i tilfælde af brand. Planlæg, så du har to mulige flugtveje fra hvert soveværelse (dør, vindu). Gennemfør øvelsen med børn og aftal et mødested udenfor boligen i tilfælde af evakuering og brand.

Tjekliste for sikker evakuering.

- Har du lavet en enkel evakuéringsplan for boligen og aftalt et fast mødested udenfor boligen, hvor familien skal mødes ved evakuering? (Sikrer, at man har nemmere ved at finde ud af, om alle er kommet ud i tilfælde af brand)
- Har du talt med familien og børnene om, hvorledes man skal opføre sig og evakuere ved brand?
- Har alle soveværelse en alternativ og sikker flugtvej ved brand?
- Lader alle vinduer og døre, som kan benyttes til evakuering, sig åbne uden problemer?

Advarsel: Inden opbevaring: kontroller, at stigens fastgørelseskrogne passer til karmen af det vindue, som du planlægger at bruge som flugtvej.

Ved evakuering:

1. Luk døren ind til rummet, inden vinduet åbnes; dette mindsker risikoen for at branden spreder sig.
2. Klap stigens stivere ud og fastgør dem til boltene på fastgørelseskrogne. (figur 1)
3. Placer fastgørelseskrogne over vindueskarmen, så stigen hænger på ydersiden af ydervæggen. (figur 2)
4. Træk i stroppen for at klappe stigen ud. (figur 3)
5. Sikker dig, at stigens krog hænger stabil over karmen, gå forsigtigt ud på stigen med benene først; hold godt fast i fastgørelseskrogne.
6. Hold dig tæt ind til stigen, mens du går ned af den; det gør stigen mere stabil.

Advarsel: Stigen er ikke beregnet til brug ud af vinduer, som befinner sig lige over vinduer fra første etage. Stigens afstandsklodser kan i nogle tilfælde knuse vinduerne på første etage og forvolde skade. (figur 4)



figur 1



figur 2



figur 3



figur 4

Oppbevaring:

Oppbevar stigen i umiddelbar nærhet til det vindu som skal benyttes til evakuering. Stigen kan oppbevares i et skab, eller under sengen. Undgå oppbevaring i temperaturer over 50 grader C, utsett ikke stigen for direkte sollys under oppbevaring.

Vedlikehold:

For å sikre sikker bruk, kontroller stigen to ganger årlig; se etter mulige skader eller tegn på aldring eller svekkelse i stigens materialer. Kontroller stigen nøye for skader etter bruk, bytt ut stigen med en ny dersom den har synlige skader. For å unngå svekkelse ved aldring anbefales det at stigen byttes med en ny hvert 6-8 år.

Advarsel:

- Læs brugsanvisningen grundigt igennem efter anskaffelse.
- Brug kun stigen, hvis den primære flugtvej er blokeret.
- Stigen er ikke beregnet til bruk fra vinduer, som befinner sig lige over første etages vinduer. Stigens afstandsklodser kan i nogle tilfælde knuse vinduerne på første etage og forvolde skade.
- Stigen anbefales ikke til bruk ud af vinduer, som ikke lader sig åbne helt.
- Kun til bruk i vinduer med karm, som er stærk nok til at bære den tilsigtede last.
- Sikr dig, at vindueskarmens tykkelse er inden for de angivne mål: 15-30 cm.
- Stigen er beregnet til at blive brugt af en person ad gangen.
- Hvis det ikke er absolut nødvendig, så bær ikke på børn, når du bruger stigen.
- Stigen bør jævnligt inspiceres for skader og forringelse af konstruktionsmaterialer.
- Stigen erstatter ikke andet sikkerhedsudstyr, som f.eks. brandalarmer, brandslukkere etc.

Tekniske data:

- Materialer: Trinn i aluminium, belter i nylon.
- Maksimal belastning: 200kg, testet til 450kg.
- Maksimal evakueringshøjde målt fra underkant af vindu: 4.7 meter.
- Maksimum tykkelse på karm: 30cm.
- Godkendelse: CE (EN131-2 EN131-1)

GARANTI

Stigen leveres med en 5 års begrenset garanti mot fabrikationsfejl (gældende fra købsdato). Garantiansvaret er begrenset til verdien av en ny tilsvarende stige. Defekt stige skal returneres til købsstedet sammen med en beskrivelse af problemet. Godkjente reklamasjoner erstattes med en ny stige av samme eller tilsvarende type. Ved reklamasjon må kvittering som bekrefter kjøpsdato fremlegges.

Advarsel: Stigen er ikke beregnet til brug ud af vinduer, som befinner sig lige over vinduer fra første etage. Stigens afstandsklodser kan i nogle tilfælde knuse vinduerne på første etage og forvolde skade. (figur 4)